

GIGA X8c/X8

Gerät reinigen

Dauer ca. 20 Minuten

Benötigtes Material:
2-Phasen-Reinigungstablette
Dose à 25 Stück (Art. 62535)



Packung à 6 Stück (Art. 62715)



Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die »Bedienungsanleitung GIGA X8c/X8«. Lesen und beachten Sie unbedingt zuerst die Sicherheits- und Warnhinweise, um Gefahren zu vermeiden.

»Displayanzeige«




Voraussetzung: »Gerät reinigen«



»Reinigung«






»Kaffeesatzbehälter leeren«



»Rotary Switch drücken«




»Gerät reinigt«
»Reinigungstablette einwerfen«



»Rotary Switch drücken«



»Gerät reinigt«
»Kaffeesatzbehälter leeren«



»Reinigung« / »Reinigung wurde erfolgreich durchgeführt.«